







KIT DE REPARACIÓN SERIE 55



Kit de reparación extenso para reparar juntas de la serie 55

Consta de los siguientes elementos:


-  Rotor de Acero Inoxidable
-  Rodamientos montados en el rotor
-  Sello flotante
-  Muelle
-  Tóricas
-  Arancela de cobre

Los únicos elementos que se reutilizan son el cuerpo y el circlip delantero.

Esta serie no tiene kit de reparación básico puesto que el sello va montado en el rotor y por lo tanto se ha de cambiar el rotor en cada reparación.

Elementos que contiene el kit

Tabla de referencias



JUNTA	REFERENCIA KIT	ROSCA A MÁQUINA
55-655-094	55-000B094	3/8" BSP a derechas
55-655-095	55-000B095	3/8" BSP a izquierdas
155-122-151	155-000B151	1/2" BSP a derechas
155-122-152	155-000B152	1/2" BSP a izquierdas
255-269-284	255-000B284	3/4" BSP a derechas
255-269-285	255-000B285	3/4" BSP a izquierdas
355-204-222	355-000B222	1" BSP a derechas
355-204-223	355-000B223	1" BSP a izquierdas
525-301-054	525-000B054	1 1/4" BSP a derechas
525-301-055	525-000B055	1 1/4" BSP a izquierdas
555-385-198	555-000B198	1 1/2" BSP a derechas
555-385-199	555-000B199	1 1/2" BSP a izquierdas

Les recordamos que antes de instalar los elementos nuevos en la junta, se ha de limpiar el cuerpo y asegurar que está en tolerancias con las piezas que les enviamos. Tenemos a su disposición instrucciones de montaje del kit de reparación.